

# TOYOTA SEQUOIA

Кузов: год вып.: 2003- ; Объем: Все  
 VIN:- АКПП Ref.: 24.1559 Steel  
 Ref.: 24.1562 Aluminium

1. Снять штатную защиту.
2. Переднюю балку защиты прикрепить на штатные точки балки радиатора.
3. Кронштейны прикрепить к силовым элементам крепления рычагов.
4. Установить закладные планки с болтами в отверстия балки переднего моста.
5. Установить деталь защиты "А".
6. Установить деталь защиты "В".
7. Все точки крепления затянуть.

