

## **ПОРЯДОК МОНТАЖА**

- Удалить из багажника покрытие пола.
- Удалить верхние боковые и средние пробки.
- Закрепить балку ТСУ через центральные отверстия.
- Просверлить отверстия d11 мм. в нише запасного колеса .
- Прикрепить ТСУ к нише запасного колеса.
- Прикрепить балку к буксировочным петлям.
- Установить шар и подрозетник.
- Протянуть все болтовые соединения.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установите покрытие багажника.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

<b>Коробка упаковочная</b>	
Болт М10 х 35	4 шт.
Болт М12 х 45	2 шт.
Болт М12 х 80	2 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Гайка М10 с/контр.	4 шт.
Гайка М12 с/контр.	4 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 увел.	4 шт.
Шайба 10	4 шт.
Шайба 12	8 шт.
Втулка 10 мм	2 шт.
Шайба 60х13х3 или 60х60х3	2 шт.
Пластина прижимная	1 шт.
Саморезы	3 шт.
Розетка	1 шт.
Жгут электропроводов 190 см	1 компл.
Шар VН 0861 (А)	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

<b>Момент затяжки</b>	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

<b>Комплектность изделия</b>	
Балка ТСУ	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

ООО «Бозал-Автофлекс»  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 799-13-46  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)  
[www.bosal.com](http://www.bosal.com)  
[info@bosal-autoflex.ru](mailto:info@bosal-autoflex.ru)



## **СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ**

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....		
Модель..... VIN .....		
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки .....	Подпись .....


**Инструкция  
по монтажу  
тягово-сцепного  
устройства  
шарового типа**

**52 56 A  
Daewoo Nexia**



**2008** →

**EAC**



**1530**  
кг.



**1000**  
кг.



**50**  
кг.

Вес нетто  
**15** кг.

**D**

**5,93**  
кН.



**Bosal Autoflex  
Russia  
BAR 28**

**bosal**

