

# Mercedes C230K вариант


Класс: W200

год вып.: 2000-


Объем: 2.0

VIN-

TYPE -13.440



1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Снять штатный пластиковый пыльник.
3. Установить защитные планки Sd3002 в отверстия балки радиатора.
4. Установить защитные планки Sd3003 на внутреннюю часть бочки переднего моста.
5. Часть защиты "1" закрепить с установленными защитными болтами M 10x20 -(A) и M 8x20 -(B).
6. Установить защитные планки Sd3003 в отверстия балки переднего моста.
7. Часть защиты "2" закрепить сверху в установленной детали "1" болтами M 8x20 -(C) и снизу в установленные планками болтами M 10x20 -(D).
8. Все точки крепления затянуть.



8 x M 8x20  
2 x M 10x20  
2 x M 10x20



2 x Винт-гайтер  
8 x 8  
4 x 10



2 x 40-20-10 -S-0000  
2 x 40-20-20 -S-0000  
2 x 40-10-40 -S-0000

ООО "Металлопродукция"