

Инструкция по установке защиты

SsangYong Kyron

Год выпуска: 2006 г.

1. Снять штатный пыльник машины.
2. Установить защиту картера **A** прикрепив её штатными болтами которыми крепился пыльник спереди. Заднюю часть прикрепить болтами M8X25 через отверстия в защите к штатным точкам и болтом M10X80 через балку передней подвески крепёжной планки **1**.
3. Установить защиту КПП **B** вставив её пропилом в болт M10X80 между защитой **A** и шайбой, прикрепить переднюю часть болтами M10X20 к защите **A**. Заднюю часть закрепить кронштейнами **2** и **3** к поперечной балке рамы как показано на рисунке.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	2 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10X30	2 шт.
Болт M10X35	2 шт.
Болт M10X80	1 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	5 шт.
Крепёжная планка 1	1 шт.
Крепёжная планка 2	1 шт.
Крепёжная планка 3	1 шт.

