

NISSAN X-TRAIL/NISSAN QASHQAI (российской сборки)

| | | |
|------------------|-----------------------|----------------------|
| Артикул:Сталь | 111.4158.1 | Защита картера и КПП |
| Алюминий | 333.4158.1 | Защита картера и КПП |
| Цинк | ZZZ.4158.1 | Защита картера и КПП |
| Кузов: | Все. | |
| Год выпуска: | 2007-2015;2015-/2015- | |
| Объем двигателя: | 2,0i; 2,5i/1.2T; 2,0i | |
| Тип КПП: | Все | |

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

| | |
|------------------------------------|-------|
| 1. Защита картера и КПП..... | 1 Шт. |
| 2. Болт М8х30..... | 4 Шт. |
| 3. Шайба 8..... | 4 Шт. |
| 4. Шайба 10..... | 2 Шт. |
| 5. Гайка фиксируемая М8х70/20..... | 2 Шт. |
| 6. Гайка закладная М8..... | 2 Шт. |
| 7. Защита..... | 1 Шт. |



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник.
 2. Установить гайки фиксируемые М8 над штатными отверстиями в передней части подрамника и разогнуть усы.
 3. Установить гайки закладные М8 в отверстия задней части подрамника и вкрутить в них болты М8х30 на несколько оборотов.
 4. **На а/м Nissan X-trail:** наметить и просверлить два отверстия в передней части пыльника, установить его обратно.
На а/м Nissan Qashqai: отрезать заднюю часть пыльника (Рис.1), наметить и просверлить два отверстия в передней части пыльника, установить его обратно.
 5. Вкрутить в гайки фиксируемые М8 болты М8х30 на несколько оборотов.
 6. Защиту надеть на ранее установленные болты.
 7. Затянуть все резьбовые соединения.
- Использование пневмоинструмента запрещено.

Рис.1



| Диаметр резьбы | M6 | M8 | M10 | M12 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| Моменты затяжки | 9.8 Нм | 24.0Нм | 47.0Нм | 81.0Нм |