

Инструкция по сборке

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить проушины защиты прикрепив их к балке радиатора с помощью малых закладных планок и гаек -(А).
3. Переднюю часть защиты прикрепить к установленным проушинам болтами М 10х20 -(В) и к опоре двигателя болтами М 8х30 с гайкой -(С).
4. Основание защиты прикрепить к установленной детали и сзади к отверстиям в балке переднего моста с помощью больших закладных планок и болтов М 10х20 -(D),(E).
5. Все точки крепления затянуть

Комплектующие

Кол-во

Комплектующие	Кол-во
1 Болт М 10х20	6 ШТ
2 Болт М 8х30	2 ШТ
3 Шайба М 8	2 ШТ
4 Шайба М 10	10 ШТ
5 Гайка М 8	6 ШТ
6 	2 ШТ
7 	2 ШТ
8 	1 ШТ

Mitsubishi Outlander

Арт. 14.16

год вып.:2003-;

Объем: 2,5;

