

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снимите нижнюю защиту заднего бампера с левой стороны.
- Приспустите глушитель.
- Приложите левый и правый кронштейны к лонжеронам и закрепите их в точках «А» болтами М12х1,25х40 с шайбами.
- Снимите бампер.
- Закрепите балку ТСУ между кронштейнами в точках «В» согласно схемы монтажа.
- Затяните весь крепёж с моментом указанным в таблице затяжки.
- Установите на место бампер глушитель и защиту.
- Подрежьте бампер в месте контакта с держателями шара.
- Установите шар и подрозетник на балку ТСУ.
- Выполните электромонтаж световой сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами автомастерских.

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru



Коробка упаковочная	
Комплект автоэлектрики №1	1 компл.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х1,25х40	4 шт.
Гайка М12 с/контр.	4 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	4 шт.
Шайба 12	14 шт.
Шар VH 0832	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Левый кронштейн	1 шт.
Правый кронштейн	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:		
Модель..... VIN		
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки	Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	67 49 A Kia Rio HB ⌚ 2011 →	EAC TÜVRheinland CERTIFIED				D	
			1690 кг.	1200 кг.	50 кг.		

bosal

